

USB 4 チャンネル リレーボックス 取扱説明書

このたびは「USB 4ch リレーボックス」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本品は別売のソフトウェア「OAK(オーク)」と組み合わせて利用する接点出力機器です。本書をお読みにになり、正しくご利用下さい。また、お読みにになった後も大切に保管してください。



安全にご利用いただくために 必ずお守り下さい！

警告	警告	警告	警告
生命の危険を伴う場面における利用は禁止します。	身体的、精神的な健康を損なう恐れのある場面で利用しない。	病院等の施設における機器利用の規則を遵守すること。	分解したり改造したりしない。故障やけがの原因となります。
警告	警告	注意	注意
水やその他の異物を入れることはお止めください。故障やけがの原因となります。	落下の危険性がある不安定な場所には置かない。故障やけがの原因となります。	湿気やほこりの多いところ、油煙のあたる場所には置かない。故障の原因となります。	連携する製品は、その取扱説明書に記載されている範囲内で利用すること

■商品構成■

以下の物が入っておりますのでご確認ください。

- 本体 ……1 台
- USB ケーブル ……1 本
- ミニプラグケーブル ……2 本

万一、不足している場合は販売店までご連絡ください。



■仕様■

- 対応 OS: Windows XP / Vista / 7
- 消費電流: 全リレーON時 350mA
- 電源: USB バスパワー
- 接点最大電流: 直流 30V 5A, 交流 250V 5A
 > ただし、付属のミニプラグケーブルで接続するため 直流 6V 以下でご利用ください。
- リレー個数: 4 個

■はじめてお使いになる時■

1. OAK がインストールされたパソコンと本体を USB ケーブルで接続します。(OAK が起動してしない状態で行なってください。)
2. 自動的にドライバソフトウェアが読み込まれ、設定は自動的に終了します。(この間は、USB ケーブルを引き抜かないでください。)

■利用方法■

1. OAK を起動する前に、付属の USB ケーブルで本体とパソコンを接続してください。
2. 電池玩具を動かしたい場合は、別売のバッテリーアダプタと付属のミニプラグケーブルを接続して、ミニプラグケーブルを本体の出力端子に接続してください。
3. OAK を起動し、出力設定を「リレー1」～「リレー4」にしてください。(本体の出力端子1～4に対応しています。)設定方法は OAK の取扱説明書をお読みください。

■保証とサポート■

- 保証について
 - > ご購入の日から 1 年間の保証を行います。
- サポートについて
 - > サポート情報は、随時、テクノツール(株)の Web サイトに掲載されますので、ご参照ください。

■発売元■



テクノツール株式会社

東京都稲城市東長沼 2106-5 マスヤビル 4F
 TEL: 042-370-6377 FAX: 042-370-6378
 e-Mail: support@ttools.co.jp
 URL: http://www.ttools.co.jp/