

# ジョイスティックマウス

## 5つの特徴

### 1. レバーと3つのボタン



レバーでカーソルの操作を、3つのボタンで左クリック、ダブルクリックなどの操作をします。

### 2. USBをつなぐだけ



初期設定はありません。パソコンやタブレットのUSBポートに差し込むだけで、すぐに使うことができます。

### 3. 部品交換でより使いやすく



レバートップカバー（2種類）と、プッシュボタン-1のスプリング（3種類）は自由に交換できます。スプリングを交換するとボタンを押す力が変わります。

### 4. 自分だけのマウスに

カテゴリ	名前	値
ボタン設定	ボタン1	左クリック
	ボタン2	中央ボタンクリック
	ボタン3	右クリック
マウス設定	操作無効時間	30ms
	マウス速度	10
ジョイスティック設定	スクロール速度	5
	前後/左右の入力替え	オフ
	前後反転	オフ
	左右反転	オフ
	無効範囲	10%
	前方向の感度	100%
	後方向の感度	100%
左方向の感度	100%	
右方向の感度	100%	

専用の設定ツールを使って各ボタンの機能や、マウスカーソルのスピード、操作無効時間などを細かく設定できます。

※ 設定ツールは専用ホームページからダウンロードできます。

### 5. いつもの場所に



市販のM4ネジや面ファスナーを使って、テーブルや椅子の手すりなど、普段使う場所にジョイスティックマウスを固定できます。

製品名	: ジョイスティックマウス
型番	: TJM3A-A01
開発・製造	: 株式会社リハロ
対応 OS	: Windows Vista(32bit)/7/8.1/10 いずれも日本語版
寸法	: 幅約 40 mm×奥行約 57 mm×高さ約 57 mm ※ USBコネクタ、ケーブルを除く本体部分のみ
重量	: 約 80g
パッケージ内容	: 本体、レバートップカバー（2種類）、交換用スプリング（3種類）、取扱説明書兼保証書

**標準価格 : 35,000 円 (税込 36,750 円)**

お問合せはテクノツール 営業窓口まで [office@ttools.co.jp](mailto:office@ttools.co.jp) | [www.ttools.co.jp](http://www.ttools.co.jp)

稲城事業所

東京都稲城市東長沼 2106-5 マスヤビル 4F

電話 : 042-370-6377 / Fax : 042-370-6378

受付時間 : 月曜日から金曜日 9時~12時 / 13時~17時 30分

大阪営業所

大阪府岸和田市野田町 1-12-10 シルクルーム 501

電話 : 050-3772-1412 / Fax : 042-370-6378

※ 本カタログの内容は2016年1月時点のものです。